

		pánské velikosti																	
		EU	36	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
		US	3,7	4,5	4,8	5,2	5,5	5,8	6,2	6,7	7,2	7,6	8	8,3	8,7	8,9	9,3	9,7	10,2
délka	CM	22,5	23,2	23,5	23,8	24,2	24,5	24,8	25,2	25,5	25,8	26,2	26,5	26,8	27,2	27,5	27,8	28,2	
šířka	CM	8,0	8,1	8,2	8,2	8,3	8,4	8,4	8,5	8,6	8,6	8,7	8,8	8,8	8,9	9,0	9,0	9,1	
širší modely "E"	CM	8,3	8,4	8,5	8,6	8,6	8,7	8,7	8,8	8,9	8,9	9,0	9,1	9,1	9,2	9,3	9,3	9,4	

45	45,5	46	46,5	47	48	49	50	51	52
10,5	10,9	11,2	11,5	11,8	12,3	13,2	14,2	15,2	16,2
28,5	28,8	29,2	29,5	29,8	30,5	31,2	31,8	32,5	33,1
9,2	9,2	9,3	9,3	9,4	9,5	9,7	9,8	9,9	10,1
9,5	9,5	9,6	9,7	9,7	9,9	10,0	10,1	10,2	10,4

		dámské velikosti																
		EU	36	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
		US	5,1	5,5	6	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	8,2	8,5	9	9,5	10	10,4	10,8	11,2
délka	CM	22,5	23,2	23,5	23,8	24,2	24,5	24,8	25,2	25,5	25,8	26,2	26,5	26,8	27,2	27,5	27,8	
šířka	CM	8,0	8,1	8,2	8,2	8,3	8,4	8,4	8,5	8,6	8,6	8,7	8,8	8,8	8,9	9,0	9,0	