

Zadní světlo s brzdovým světlem a signalizací odbočení

Pozor! Správná funkce brzd je důležitá pro bezpečnost cyklisty!

Montáž brzdového světla doporučujeme svěřit cyklo-servisu, jelikož špatná montáž může způsobit selhání brzd.

Instalace a výměna baterií

Stiskněte kryt baterií na zadní straně světla a zatlačte doleva. Vložte dvě baterie (typ: AA 1,5V) dle vyznačené polarity.

Přípevnění světla / spínače směrových světel

Přípevněte držák světla na sedlovku pomocí přiložených šroubků. Pokud je třeba, použijte prodlužovací adaptér pro oddálení světla od sedlovky. Tento adaptér je součástí balení.

Přípevněte spínač směrových světel pomocí objímky co nejbližší ke gripům na řídicích a dobře jej upevněte pomocí šroubků.

Montáž brzdového senzoru

Senzor by měl být připevněn k brzdovému lanku u zadní brzdy.

1. Při použití se silničními brzdami (obrázek a) povolte přípevňující šroubek, přidejte před něj senzor, protáhněte lanko prostorem na senzoru a utáhněte jej přípevňujícím šroubem.
2. Pro montáž k brzdám typu cantilever připevněte snímač na lanko tak, jako je zobrazeno na obrázku c.
3. Pro montáž k brzdám typu V přimontujte vypínač mezi brzdová ramena na vodítko lanka nad plášť.
4. Toto brzdové světlo není určeno pro použití s diskovými brzdami.

Provlékněte brzdové lanko skrz senzor a připevněte je přípevňujícím šroubkem brzdy. Senzor musí být připevněn tak, aby se při brždění rozsvítlo světlo. Lanko na senzoru stáhněte použitím šroubku, neutahujte tento šroubek tak, aby se lanko poškodilo.

Namontování senzoru nesmí narušovat správný chod brzd. Zkontrolujte před použitím!

Funkce

NIGHT = zadní světlo	Pozice „ON“ zapne zadní světlo
DIRECTIONAL = signalizace odbočení	L = doleva, R = doprava
BRAKE = brzdové světlo	Při stisku brzdové páky se rozsvítí všechny červené diody umístěné uprostřed světla.