

pánské velikosti

	EU	36	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44	44,5
	US	3,7	4,5	4,8	5,2	5,5	5,8	6,2	6,7	7,2	7,6	8	8,3	8,7	8,9	9,3	9,7	10,2
délka	CM	22,5	23,2	23,5	23,8	24,2	24,5	24,8	25,2	25,5	25,8	26,2	26,5	26,8	27,2	27,5	27,8	28,2
šířka	CM	8,0	8,1	8,2	8,2	8,3	8,4	8,4	8,5	8,6	8,6	8,7	8,8	8,8	8,9	9,0	9,0	9,1
šířší modely "E"	CM	8,3	8,4	8,5	8,6	8,6	8,7	8,7	8,8	8,9	8,9	9,0	9,1	9,1	9,2	9,3	9,3	9,4

45	45,5	46	46,5	47	48	49	50	51	52
10,5	10,9	11,2	11,5	11,8	12,3	13,2	14,2	15,2	16,2
28,5	28,8	29,2	29,5	29,8	30,5	31,2	31,8	32,5	33,1
9,2	9,2	9,3	9,3	9,4	9,5	9,7	9,8	9,9	10,1
9,5	9,5	9,6	9,7	9,7	9,9	10,0	10,1	10,2	10,4

dámské velikosti

	EU	36	37	37,5	38	38,5	39	39,5	40	40,5	41	41,5	42	42,5	43	43,5	44
	US	5,1	5,5	6	6,5	6,9	7,2	7,5	7,8	8,2	8,5	9	9,5	10	10,4	10,8	11,2
délka	CM	22,5	23,2	23,5	23,8	24,2	24,5	24,8	25,2	25,5	25,8	26,2	26,5	26,8	27,2	27,5	27,8
šířka	CM	8,0	8,1	8,2	8,2	8,3	8,4	8,4	8,5	8,6	8,6	8,7	8,8	8,8	8,9	9,0	9,0